

DAS ELEKTRONISCHE GEHIRN

Ultraeinfache Benutzung

Man wählt die gewünschte Temperatur und das elektronische Gehirn macht den Rest.



Mit Kinderverriegelung

Mit dieser Funktion lassen sich die vier Tasten des Thermostats blockieren, damit sie nicht unabsichtlich verstellt werden können.



3 Sekunden lang gleichzeitig auf die Taste  und den Rändelknopf  drücken, um diese Funktion wirksam bzw. unwirksam zu machen.
Wenn die Verriegelung wirksam ist, erscheint auf der Anzeige das Symbol .

Energiesparfunktion (offenes Fenster)

Durch diese Funktion kann ein plötzlicher Temperaturabfall (0,2°C pro Minute über 7 Minuten) festgestellt werden, der z.B. durch ein offenes Fenster eintritt. In diesem Fall schaltet sich die Heizung automatisch ab, um Energievergeudung zu vermeiden.

Um diese Funktion wirksam bzw. unwirksam zu machen, die Taste  drücken. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, erscheint auf der Anzeige das Symbol . Wird ein Temperatursturz festgestellt, schaltet sich das Gerät automatisch ab, das Symbol  blinkt und zeigt damit an, dass das Gerät nicht mehr heizt. Um die Heizung wieder in Betrieb zu setzen, die Fenstertaste drücken.